

PX-H10000  
PX-H8000

Epson Stylus™ Pro 9900

Epson Stylus™ Pro 7900

Epson Stylus™ Pro 9910


Epson Stylus™ Pro 7910

JA 開梱とセットアップ

EN Unpacking and Setup Guide

TW 組裝與設定手冊

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION




注意

本製品の組み立て作業は、梱包用シート、梱包材、同梱品を作業場所の外に片付けてから行ってください。滑ったり、つまづいたりして、けがをすることがあります。



Before assembling the printer, clear the work area by putting away the removed packing materials and bundled items. Working in an untidy place may cause injury.

組裝印表機之前，請先收拾好移除的保護裝置以及內附的配件，清理工作區域。在凌亂的空間中工作可能會導致受傷。



事前にご確認いただきたいこと

保証書発行請求書について

本書は、本製品の搬入後、梱包箱から取り出して使用するまでの作業について説明しています。作業を安全に正しく行うために、必ず本書の手順に従ってください。また、本書が入っているポリ袋には、取扱説明書やソフトウェアCD-ROMのほか、以下のものが同梱されています。

このほかにも各種ご案内や試供品などが同梱されている場合があります。

● **保証書発行請求書**

販売店様へのお願い

本製品は、弊社にてお客様情報を登録させていただいた後、設置日より1年間有効な保証書を発行いたします。つきましては、設置などの作業が終了し、本製品の正常動作を確認されましたら、お手数でも「保証書発行請求書」の各項目に必要な事項をご記入いただき、1枚目のみを添付の返信用封筒に入れ、弊社までご郵送くださいますようお願いいたします。

なお、本「保証書発行請求書」を返送されない場合や必要事項の記入漏れなどがございましたら、保証書が発行できず、万が一の故障の場合でも有償修理となり、各種サービス・サポートが受けられませんので、必ずご返送くださいますようお願いいたします。



● **返信用封筒**

● **名刺ホルダ**







保守担当者の名刺を入れて、本製品に貼付してください。

梱包用の箱と本体から取り外した保護材は、再輸送の際に使用しますので保管しておいてください。








マークの意味





	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。
	補足説明や参考情報を記載しています。

安全上のご注意




	<b>警告</b> この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。
	必ず行っていたきたい事項（指示、行為）を示しています。
	アース接続して使用することを示しています。
	してはいけない行為（禁止行為）を示しています。
	濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。

設置上のご注意



 <b>警告</b>	
	<b>本製品の通風口をふさがないでください。</b> 通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。 布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。 また、取扱説明書で指示された設置スペースを確保してください。 📖 本書 5 ページ「設置スペース」
 <b>注意</b>	
	<b>不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。</b> 落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。
	<b>油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。</b> 感電・火災のおそれがあります。
	<b>本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。</b> 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。
	<b>本製品は重いので、1人で運ばないでください。</b> 開梱や移動の際 4人以上で運んでください。本製品の質量は以下を参照してください。 📖 プリンタ操作ガイド（冊子）「本製品の仕様」






⚠ 注意	
	<p>本製品を持ち上げる際は、取扱説明書で指示された箇所に手を掛けて持ち上げてください。</p> <p>他の部分を持って持ち上げると、本製品が落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。</p> <p>本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。</p> <p>📖 本書 8 ページ「組み立て」</p>
	<p>本製品を移動する際は、前後左右に 10 度以上傾けないでください。</p> <p>転倒などによる事故のおそれがあります。</p>
	<p>本製品を、キャスター（車輪）付きの台などに載せる際は、キャスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってください。</p> <p>作業中に台などが思わぬ方向に動くと、けがをするおそれがあります。</p>
	<p>本製品の組み立て作業は、梱包用シート、梱包材、同梱品を作業場所の外に片付けてから行ってください。</p> <p>滑ったり、つまずいたりして、けがをするおそれがあります。</p>

## 取り扱い上のご注意



⚠ 警告	
	<p>アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。</p> <p>感電・火災のおそれがあります。</p>
	<p>各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている以外の配線をしないでください。</p> <p>発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。</p>
	<p>製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所以外には触れないでください。</p> <p>感電や火傷のおそれがあります。</p>

## 電源に関するご注意

⚠ 警告	
	<p>AC100V 以外の電源は使用しないでください。</p> <p>感電・火災のおそれがあります。</p>
	<p>電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。</p> <p>感電・火災のおそれがあります。</p>

⚠ 警告	
	<p>付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。</p> <p>感電・火災のおそれがあります。</p>
	<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。</p> <p>感電のおそれがあります。</p>
	<p>電源コードのたこ足配線はしないでください。</p> <p>発熱して火災になるおそれがあります。</p> <p>家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。</p>
	<p>漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行ってください。</p> <p>アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、感電・火災のおそれがあります。電源コードのアースを以下のいずれかに取り付けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電源コンセントのアース端子</li> <li>銅片などを 65cm 以上地中に埋めたもの</li> <li>接地工事（第 3 種）を行っている接地端子</li> </ul> <p>アース線の取り付け / 取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れないときは、販売店にご相談ください。</p>
	<p>次のような場所にアース線を接続しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ガス管（引火や爆発の危険があります）</li> <li>電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電気が流れる可能性があるため危険です）</li> <li>水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっているとアースの役目を果たしません）</li> </ul>

## インクカートリッジに関するご注意

⚠ 注意	
	<p>インクが皮膚に付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは以下の処置をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。</li> <li>目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。異常がある場合は、速やかに医師にご相談ください。</li> <li>口に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに医師に相談してください。</li> </ul>
	<p>インクカートリッジは強く振らないでください。</p> <p>強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れるおそれがあります。</p>

# Warning, Cautions, and Notes / 警告、注意、和附註

	<b>Warning:</b> Warnings must be followed carefully to avoid bodily injury.	<b>警告：</b> 請務必遵守警告事項，以免身體受傷。
	<b>Caution:</b> Cautions must be observed to avoid damage to your equipment.	<b>注意：</b> 請務必遵守注意事項，以免損壞設備。
	<b>Note:</b> Notes contain important information about the printer.	<b>附註：</b> 包含有關印表機的重要資訊。

## Safety Instructions

Read all of these instructions before using your printer. Also be sure to follow all warnings and instructions marked on the printer.

### Important Safety Instructions

- ❑ Do not block or cover the openings in the printer.
- ❑ Do not insert objects through the slots. Take care not to spill liquid on the printer.
- ❑ Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may result in fire or electric shock.
- ❑ Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.
- ❑ Unplug the printer and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions: The power cord or plug is damaged; liquid has entered the printer; the printer has been dropped or the cabinet damaged; the printer does not operate normally or exhibits a distinct change in performance.

### A Few Precautions

#### When using the printer

- ❑ Do not put your hand inside the printer or touch the ink cartridges during printing.
- ❑ Do not move the print heads by hand; otherwise you may damage the printer.

#### When handling the ink cartridges

- ❑ Keep ink cartridges out of the reach of children and do not drink their contents.
- ❑ Store ink cartridges in a cool, dark place.

- ❑ If ink gets on your skin, wash it off with soap and water. If ink gets in your eyes, flush them immediately with water.
- ❑ Do not use an ink cartridge beyond the date printed on the cartridge carton.
- ❑ Use up the ink cartridge within six months of installation for best results.
- ❑ Do not dismantle the ink cartridges or try to refill them. This could damage the print head.
- ❑ Do not touch the ink supply port or its surrounding area and the green IC chip on the side of the ink cartridge. Doing so may affect normal operation and printing.

## 安全說明

使用印表機之前，請閱讀下列這些指示說明。同時，請務必遵守印表機上所標示的警告訊息和指示。

### 重要的安全說明

- ❑ 請勿堵住或覆蓋印表機腳架的通道。
- ❑ 請不要在插槽中插入任何物品。並且小心不要在印表機上噴灑任何液體。
- ❑ 只使用這台印表機內附的電源線。使用其他的電源線可能會引起火災或造成觸電。
- ❑ 除了在手冊中有特別提及的部份之外，請勿企圖自行維修印表機。
- ❑ 發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：電源線或插頭損壞；有液體噴灑到印表機；印表機摔落或鐵架損壞；印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差。

### 相關注意事項

#### 當使用印表機時

- ❑ 正在列印的時候，請勿將您的手伸入印表機內或是觸碰墨水卡匣。
- ❑ 請勿用手移動印字頭；否則，可能會損壞印表機。

#### 當處理墨水卡匣時

- ❑ 將墨水卡匣放在兒童不易拿取的位置，避免孩童誤飲墨水。
- ❑ 將墨水卡匣保存在陰涼的地方。
- ❑ 若皮膚不小心沾到墨水，請用肥皂和清水清洗即可。如果墨水不慎濺到眼睛，請立即用清水沖洗。
- ❑ 請勿使用已超過印在墨水卡匣包裝盒上之保存期限的墨水卡匣。
- ❑ 爲了達到最佳的列印效果，請在墨水卡匣安裝後的六個月內使用完畢。
- ❑ 請勿拆解墨水卡匣或試圖使用填充式墨水。這麼做，可能會損壞印字頭。
- ❑ 請勿觸碰墨水卡匣上的墨孔或其周圍區域以及側面的綠色 IC 晶片。這麼做，可能會影響到正常的操作及列印。

設置場所の確認 / Choosing a place for the printer / 選擇放置印表機的位置

設置に適した場所

- 本製品は、以下のような場所に設置してください。
- 本製品の質量 PX-H10000：約135.1kg/PX-H8000：約100.9kgに十分耐えられる、水平で安定した場所
  - 専用の電源コンセントが確保できる場所
  - 温度10～35℃、湿度20～80%の場所
- ただし、用紙の環境条件も満たした場所で使用しないと正しく印刷できないことがあります。詳しくは、用紙の取扱説明書を参照してください。
- また、適正な湿度を保つために直射日光に当たる場所、エアコンの風が直接当たる場所、熱源のある場所での使用を避けてください。
- 本製品の操作やメンテナンスに支障のないよう、周囲に十分なスペースを確保できる場所

Instructions for placing the printer

- ❑ Choose a flat and stable location that can support the printer weight (about 135.1 kg for ESP 9900 / 9910, about 100.9 kg for ESP 7900 / 7910).
- ❑ Use only an outlet that meets the power requirements of this printer.
- ❑ Operate the printer under the following conditions:  
Temperature: 10 to 35°C  
Humidity: 20 to 80% without condensation  
Even the conditions above are met, you may not print properly if the environmental conditions are not proper for the paper. See the instructions of the paper for more detailed information.  
Keep the printer away from drying, direct sunlight, or heat sources to maintain the appropriate humidity.
- ❑ Leave enough room for easy operation, maintenance, and ventilation.

放置印表機の説明

- ❑ 選擇一處能承受印表機重量（ESP 9900 約 135.1 kg、ESP 7900 約 100.9 kg）的穩定位置。
- ❑ 只使用符合這台印表機電源規格 of 的插座。
- ❑ 請在下列的環境中操作印表機：  
溫度：10 至 35°C  
溼度：20 至 80% 沒有凝結  
即使符合了上述條件，但如果環境條件不適合紙張，還是可能會無法正確列印。詳細的資料，請查看紙張的操作說明。  
避免將印表機放在過於乾燥、陽光直射、或高溫之處以維持適當的溼度。
- ❑ 爲了方便操作、維修、及通風，請預留足夠的空間。

設置スペース


本製品を設置するには、下表の寸法に前後左右300mm以上を加えたスペースを確保してください。

Spaces around the printer

Leave adequate room (additional 300 mm to dimensions in the table below) for setting up the printer.

印表機周圍的空間


爲了安裝印表機，請預留足夠的空間（下表中的體積再加 300 mm）。




	PX-H10000 Epson Stylus Pro 9900/9910	PX-H8000 Epson Stylus Pro 7900/7910
W	1864 mm	1356 mm
D	1318 mm	903 mm
H	1218 mm	1218 mm




梱包内容の確認 / Unpacking / 清点配件




スタンド / Stand / 脚架



PX-H8000 / Epson Stylus Pro 7900 / Epson Stylus Pro 7910  
排紙バスケット / Paper Basket / 紙張収集籃



PX-H10000 / Epson Stylus Pro 9900 / Epson Stylus Pro 9910  
排紙バスケット / Paper Basket / 紙張収集籃



## 作業の流れ / Setup flow / 安裝流程

**1** 組み立て

**2** セットアップ

**3** ギャップ調整

**4** ソフトウェアのインストール

**1** Assembling

**2** Setting up

**3** Aligning the print head

**4** Installing the Printer Software

**1** 組裝

**2** 設定

**3** 校正印字頭

**4** 安裝印表機軟體

## 組み立て / Assembling / 組装



注意


専用スタンドは必ず2人以上で組み立ててください。専用スタンドの質量は、PX-H10000：約17.1kg / PX-H8000：約15.5kgです。




Have two people assemble the Stand (about 17.1 kg for ESP 9900 / 9910, about 15.5 kg for ESP 7900 / 7910).

需二人一同組装腳架（ESP 9900  
約 17.1 kg、ESP 7900 約 15.5 kg）


### 1 スタンド / Stand / 腳架




2




3



4



ロック / Lock / 固定



注意


本作業は必ず4人以上で行ってください。プリンタ本体の質量は、PX-H10000：約116.0kg / PX-H8000：約84.5kgです。



Do not attempt to lift the printer unit with fewer than four people (about 116.0 kg for ESP 9900 / 9910, about 84.5 kg for ESP 7900 / 7910).


至少需要四人才能抬起印表機（ESP 9900  
約 116.0 kg、ESP 7900 約 84.5 kg）。

5





6



7

排紙バスケット / Paper Basket / 紙張収集籃

8


PX-H8000 , Epson Stylus Pro 7900 / 7910

PX-H8000 , Epson Stylus Pro 7900 / 7910

8 ~ 22


PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910

23 ~ 41




9

PX-H8000 , Epson Stylus Pro 7900 / 7910




10

PX-H8000 , Epson Stylus Pro 7900 / 7910




11

PX-H8000 , Epson Stylus Pro 7900 / 7910




12

PX-H8000 , Epson Stylus Pro 7900 / 7910



13

PX-H8000 , Epson Stylus Pro 7900 / 7910



参考

黒いプラスチックの部品はパイプの奥まで確実に差し込んでください。




Push the black plastic part all the way in the pipe.

將黑色塑膠零件完全推入橫杆中。


14

PX-H8000 , Epson Stylus Pro 7900 / 7910




15

PX-H8000 , Epson Stylus Pro 7900 / 7910




16

PX-H8000 , Epson Stylus Pro 7900 / 7910




17

PX-H8000 , Epson Stylus Pro 7900 / 7910




18

PX-H8000 , Epson Stylus Pro 7900 / 7910




19

PX-H8000 , Epson Stylus Pro 7900 / 7910




20

PX-H8000 , Epson Stylus Pro 7900 / 7910




21

PX-H8000 , Epson Stylus Pro 7900 / 7910




22


PX-H8000 , Epson Stylus Pro 7900 / 7910




または/  
or /  
或




**23** PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910




**24** PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910




**25** PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910




**26** PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910



**27** PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910




**28** PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910




29

PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910




30

PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910



31

PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910



参考

黒いプラスチックの部品はパイプの奥まで確実に差し込んでください。




Push the black plastic part all the way in the pipe.

將黑色塑膠零件完全推入橫杆中。


32

PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910




33

PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910




34

PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910




35

PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910




36

PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910




37

PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910




38

PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910




39

PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910




40

PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910




41

PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910




または/  
or /  
或






セッアップ / Setting up / 設定



参考



静電気を防ぐために、本体などの金属部分に触れながら保護シートをはがしてください。



When you are removing the protective materials, touch a metallic part of the printer to prevent generating static electricity.

當您移除保護裝置時，請觸碰印表機的金属部份以免產生靜電。

42





！重要



取り外したキャリッジロックの保護材は再輸送のために必ず保管しておいてください。




Be sure to store the protective material for the print head fix for later use.

請務必保存用來固定印字座的保護裝置，以備日後使用。


43



44




または/  
or /  
或




45

PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910



46

PX-H10000 , Epson Stylus Pro 9900 / 9910



注意

AC100Vの電源以外は使用しないでください。



Use only the type of power source indicated on the printer's label.

只使用印表機標籤上所標示的電源形式。




参考

漏電による事故防止について

本製品の電源コードにはアース線（接地線）が付いています。アース線を接地すると、万が一製品が漏電した場合に、電気を逃がし感電事故を防止することができます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更は、お近くの電気工事店にご相談ください。アース線が接地できない場合でも、通常は感電の危険はありません。

47



! 重要

初期充電の失敗を防ぐため、必ず「初期充電のご注意」シートをお読みください。




In order to prevent an initial ink charging from failing, be sure to read the Ink Charging Sheet.



爲了避免墨水初始設定失敗，請務必閱讀導墨須知相關文件。

48


インクカートリッジの取り付け / Installing the ink cartridges / 安裝墨水卡匣



1分 / 1 min. / 1分鐘



49



! 重要


インクカートリッジに付いている緑色の基板部分 (ICチップ) には触らないでください。正常な動作・印刷ができなくなるおそれがあります。



Do not touch the green IC chip on the side of the ink cartridge. Doing so may prevent normal operation and printing.


請勿觸碰墨水卡匣側面的綠色 IC 晶片。這麼做，可能會影響到正常的操作及列印。

50




5秒 / 5 sec. / 5秒鐘

51




カチッ! /  
Click! /  
卡入!

52




53




15分 / 15 min. / 15 分鐘

54


ロール紙のセット / Loading the roll paper /  
装入滾筒紙




55




56




57




58




59




60




61




62




63




64




65




66



67




68




## ステータスシートの印刷 / Printing the status sheet / 列印状態表


69




70




71




72




73



74



75



参考

正常に印刷できないときはプリンタ操作ガイド（冊子マニュアル）「困ったときは」を参照して対処してください。



If you cannot print properly, see "Problem Solver" in the User's Guide to solve the problem.

若無法正確地列印，請參考進階使用說明中的「解決問題的方法」單元來解決問題。



ギャップ調整 / Aligning the print head / 校正印字頭

76

印刷可能

READY

OK

Menu

77

メニュー  
プリンタ設定  
テスト印刷  
メンテナンス  
プリンタステータス  
用紙設定

MENU  
PRINTER SETUP  
TEST PRINT  
MAINTENANCE  
PRINTER STATUS  
PAPER SETUP

OK

Menu

x5

78

メニュー印刷  
プリンタステータス  
用紙設定  
ギャップ調整  
ネットワーク設定  
オプション

MENU  
PRINTER STATUS  
PAPER SETUP  
HEAD ALIGNMENT  
NETWORK SETUP  
OPTIONS

OK

Menu

79

ギャップ調整  
用紙厚入力  
調整

HEAD ALIGNMENT  
PAPER THICKNESS  
ALIGNMENT

OK

Menu

80

用紙厚入力  
用紙種類選択  
用紙厚選択

PAPER THICKNESS  
SELECT PAPER TYPE  
SELECT THICKNESS

OK

Menu

81

用紙種類選択  
フォトペーパー  
フルフインクペーパー  
ファインアートペーパー  
マットペーパー  
普通紙

SELECT PAPER TYPE  
Photo Paper  
Proofing Paper  
Fine Art Paper  
Matte Paper  
Plain Paper

OK

Menu

x3

82

用紙種類選択  
フルフインクペーパー  
ファインアートペーパー  
マットペーパー  
普通紙  
その他

SELECT PAPER TYPE  
Proofing Paper  
Fine Art Paper  
Matte Paper  
Plain Paper  
Others

OK

Menu

83

マットペーパー  
PXマット紙<薄手>  
スローファイン紙  
MC厚手マット紙  
PX/MCプレミアムマット紙  
フォトマット紙/顔料

Matte Paper  
Singleweight Matte  
Photo Quality IJ Paper  
Doubleweight Matte  
Enhanced Matte  
Archival Matte

OK

Menu

x2

84


マットペーパー  
PXマット紙<薄手>  
スローファイン紙  
MC厚手マット紙  
PX/MCプレミアムマット紙  
フォトマット紙/顔料

Matte Paper  
Singleweight Matte  
Photo Quality IJ Paper  
Doubleweight Matte  
Enhanced Matte  
Archival Matte


OK

Menu


85




86




87




88




89



90




91




# ソフトウェアのインストール / Installing the Printer Software / 安裝印表機軟體


92 USB




Network



93



94 Windows




参考

右の画面が表示されたら、発行元が「SEIKO EPSON」であることを確認して、[ブロックを解除する]をクリックしてください。





If the following dialog box appears, make sure the publisher is SEIKO EPSON, and then click Unblock.

若出現如右圖所示的對話框時，請確認發行者為「SEIKO EPSON」，然後按下『解除封鎖』鍵。



## Mac



この後は画面の指示に従ってインストールを完了させてください。

Follow the on-screen instructions to complete the installation.

請依照螢幕上的操作說明，完成安裝步驟。


## Mac OS X v10.3.9 , v10.4



## Mac OS X v10.5



95



### 参考

取扱説明書（電子マニュアル）をインストールしてご覧ください。また、プリンタの詳しい操作方は「プリンタ操作ガイド」をご覧ください。

See the User's Guide for detailed information on the printer.

關於印表機的詳細說明，請參考“進階使用說明”。

## 商品中文標示

產品名稱：EPSON 大圖輸出機

型號：EPSON STYLUS PRO 7900  
EPSON STYLUS PRO 9900

## 電力規格

- ☐ 額定電壓：AC 100-240 V
- ☐ 輸入電壓範圍：AC 90 至 264 V
- ☐ 額定頻率範圍：50 至 60 Hz
- ☐ 輸入頻率範圍：49.5 至 60.5 Hz
- ☐ 額定電流：1.0 至 0.5 A
- ☐ 耗電量：約 80 W (Stylus Pro 9900)  
約 70 W (Stylus Pro 7900)  
在省電模式下，約 16 W  
在關機模式下，約 1 W 或以下

## 警語

檢修印表機前，請先拔掉機器的電源線。

## 功能規格

- ☐ 解析度：最大可達 2880 x 1440 dpi
- ☐ 適用系統：  
Windows Vista x64/Vista/XP x64/XP/2000  
Mac OS X 10.3.9 或以上版本

## 使用方法

見內附相關說明文件。

## 緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：

- ☐ 電源線或插頭損壞
- ☐ 有液體噴灑到印表機
- ☐ 印表機摔落或鐵架損壞
- ☐ 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

## 注意事項

- ☐ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- ☐ 請保持工作場所的通風良好。

製造編號或製造年份：見機體標示  
生產國別：見機體標示

製造商： SEIKO EPSON CORPORATION  
地址： 80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN  
電話： 81-263-52-2552

進口商： 台灣愛普生科技股份有限公司  
地址： 台北市信義區松仁路 7 號 14 樓  
電話： (02) 8786-6688 (代表號)



廢電池請回收





**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

